



MTX-Routeur-Q

Manuel d'utilisation du logiciel

www.webdyn.com

Index

Notes générales	4
Informations importantes	4
Révision	5
1. Introduction	5
2. FAQ : concepts de base	6
3. Configuration étape par étape	
4. Configuration	9
4.1 WAN	9
4.1.1 WAN : Status	9
4.1.2 WAN : Basic Settings	
4.1.3 WAN : Keep Online	
4.2 LAN	
4.2.1 LAN : Basic Settings	
4.2.2 LAN : DHCP Server	
4.3 Firewall (Pare-feu)	
4.3.1 Pare-feu : NAT	15
4.3.2 Pare-feu : Authorized IPs	
4.4 Autre	
4.4.1 Other: AT Command	
4.4.2 Other: SMS Control	
4.4.3 Other: Periodic Autoreset	
4.4.4 Other: Time Servers	
4.4.5 Other: Remote Console	
4.4.6 Other: HTTPS	
4.4.7 Other: User Permissions	
4.4.8 Other: Passwords Web UI	
4.4.9 Other: CA-Root Certificates	
4.4.10 Other: Config. email	
4.4.11 Other: Power Alarm	
4.4.12 Other: Backup/Factory	

contact@webdyn.com | webdyn.com

4.4.13 Other: Firmware Upgrade	31
4.4.14 Other: Reboot	31
5. Commandes AT	32
1. ANNEXE : Exemples de scénarios et de configurations de base	34
1.1 Exemple de scénario : Configuration pour donner l'accès à Internet à un appareil avec le port Ethernet	34
1.2 Exemple de scénario : Configuration pour la connexion à distance d'une caméra IP avec port Ethernet via le réseau 3G/4G	36
1.3 Exemple de scénario : Configuration de l'alarme par SMS et par email en cas de perte d'alimentation externe.	39
2. ANNEXE A : Aperçu du câblage matériel	42
2.1 Aperçu du matériel	42
Contact bureau et assistance	43

Notes générales

Le produit est considéré comme accepté par le destinataire et est fourni sans interface avec les produits du destinataire. La documentation et/ou le produit sont fournis à des fins de test, d'évaluation, d'intégration et d'information.

La documentation et/ou le produit sont fournis « en l'état » uniquement et peuvent présenter des lacunes ou des insuffisances. La documentation et/ou les produits sont fournis sans garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite. Dans toute la mesure permise par la loi applicable, Matrix Electronica décline également toute garantie, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties implicites de qualité marchande, d'exhaustivité, d'adéquation à un usage particulier et de non-violation des droits de tiers.

Tout risque découlant de l'utilisation ou de la performance du produit et de la documentation reste à la charge du destinataire. Ce produit n'est pas destiné à être utilisé dans des dispositifs, appareils ou systèmes de maintien des fonctions vitales où un dysfonctionnement du produit peut raisonnablement entraîner des blessures corporelles. Les applications incorporant le produit décrit doivent être conçues conformément aux spécifications techniques fournies dans ces directives. Le non-respect de l'une des procédures requises peut entraîner des dysfonctionnements ou de sérieuses divergences dans les résultats.

En outre, toutes les consignes de sécurité relatives à l'utilisation des systèmes techniques mobiles, y compris les produits GSM, qui s'appliquent également aux téléphones cellulaires, doivent être respectées. Matrix Electronica ou ses fournisseurs, quelle que soit la théorie juridique sur laquelle la réclamation est fondée, ne seront pas responsables de tout dommage consécutif, accidentel, direct, indirect, punitif ou autre. (y compris, sans limitation, les dommages pour perte de bénéfices commerciaux, interruption d'activité, perte d'informations ou de données commerciales, ou toute autre perte pécuniaire) résultant de l'utilisation ou de l'incapacité à utiliser la documentation et/ou le produit, même si Matrix Electronica a été informé de la possibilité de tels dommages.

Les limitations de responsabilité ci-dessus ne s'appliquent pas en cas de responsabilité obligatoire, par exemple en vertu de la loi espagnole sur la responsabilité du fait des produits, en cas d'intention, de négligence grave, d'atteinte à la vie, au corps ou à la santé, ou de violation d'une condition à la base du contrat. Toutefois, les demandes de dommages-intérêts découlant de la violation d'une condition, qui est à la base du contrat, sont limitées aux dommages prévisibles, qui sont intrinsèques au contrat, à moins qu'ils ne soient causés par une intention ou une négligence grave ou fondés sur la responsabilité pour atteinte à la vie, au corps ou à la santé. La disposition ci-dessus n'implique pas un renversement de la charge de la preuve au détriment du destinataire. Sous réserve de modifications sans préavis à tout moment. L'interprétation de la présente note générale sera régie par la loi espagnole et sera interprétée conformément à celle-ci, sans référence à aucune autre loi substantielle.

Informations importantes

Cette description technique contient des informations importantes pour la mise en service et l'utilisation des dispositifs MTX-RouteurTitan.

Lisez-la attentivement avant de commencer à travailler avec les routeurs Titan. La garantie est annulée en cas de dommages résultant du non-respect de ces instructions d'utilisation. Nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les pertes indirectes

Révision

VERSION: 4.01.4.17, version: Avril 2020

1. Introduction

Le MTX-Routeur-Q fait partie de la famille des routeurs 2G/3G/4G Titan dotés de fonctions avancées de passerelle.

Pour mieux comprendre les possibilités de ces routeurs, il est fortement recommandé de lire le chapitre 2 de ce manuel, la FAQ. Après la lecture, vous aurez une vision plus concrète de ce que vous pouvez réellement faire. Après avoir lu la FAQ, il est recommandé de jeter un coup d'œil général aux exemples de l'Annexe. Ces exemples vous donneront une image beaucoup plus claire des fonctionnalités de ces routeurs. Enfin, l'Annexe A contient les caractéristiques techniques et les schémas de connexion des appareils.

Nous venons en aide à tous les utilisateurs de nos modems et routeurs MTX lorsqu'ils en ont besoin grâce à une assistance technique gratuite, rapide et efficace. Ainsi si vous avez des questions après avoir lu ce manuel, n'hésitez pas à nous contacter en écrivant à iotsupport@mtxm2m.com. De même, si vous avez besoin d'une fonctionnalité qui n'est pas incluse dans nos routeurs, ou si vous avez besoin d'une personnalisation, veuillez nous en informer et nous étudierons le cas.

2. FAQ : concepts de base

Nous vous conseillons de lire la FAQ suivante qui explique en détail tout ce que vous devez savoir sur les principales caractéristiques des appareils MTX-Routeur-Q qui font partie de la famille des routeurs Titan :



À quoi ressemblent physiquement les appareils MTX-Routeur-Q ?



MTX-Routeur-Q avec rail DIN MTX-Routeur-Q

Que puis-je faire avec le MTX-Routeur-Q ?

Il peut faire la même chose qu'un routeur 2G/3G/4G standard, mais avec un certain nombre de fonctions de passerelle avancées en plus. Par exemple, il peut fournir une connectivité Internet aux appareils qui sont connectés à son port Ethernet, ainsi que du NAT pour se connecter depuis Internet aux appareils reliés à ce port.

Je veux un routeur 2G/3G/4G, mais j'ai besoin d'envoyer des commandes AT directement au routeur, pour envoyer des SMS, vérifier la couverture, etc. Le routeur MTX-Routeur-Q le permet-il ?

Oui, de plusieurs façons. Vous pouvez envoyer des commandes AT à partir d'une connexion de type « Telnet » via SSH, et même également par SMS.

L'environnement de configuration Web?

Oui. La configuration complète des appareils peut être effectuée via la configuration web, c'est-à-dire via le serveur web interne de l'équipement.

Est-il possible de lire/charger une configuration complète sur les routeurs MTX-Routeur-Q ? Cela facilite le processus de production lorsque de nombreux appareils doivent être configurés.

Vous pouvez effectuer des sauvegardes/restaurations de configuration complète.

Vous parlez d'horaires? Les routeurs MTX-Routeur-Q sont-ils équipés d'une horloge ?

Oui, synchronisé par NTP sur Internet.

Le MTX peut-il être configuré par SMS ?

Oui, vous pouvez envoyer des commandes AT par SMS, pour redémarrer l'appareil, changer la configuration, trouver l'IP, vérifier la couverture...

J'aimerais pouvoir personnaliser l'environnement de configuration web avec les logos et les images de mon entreprise. Y a-t-il un moyen de personnaliser l'équipement pour qu'il ressemble au mien ?

Oui. Tout utilisateur est libre de personnaliser l'environnement web de configuration avec ses logos, pieds de page et titres de pages, etc. Vous pouvez même choisir les menus que le client final peut voir/ toucher.

Enfin, le routeur MTX-Routeur-Q présente-t-il des caractéristiques supplémentaires qui le différencient des routeurs classiques ?

Oui, il dispose de 1 ou 2 batteries de secours (au choix du client) en fonction de l'autonomie dont le routeur a besoin en cas de perte d'alimentation de l'équipement.

3. Configuration étape par étape

Comme cela est mentionné dans les sections précédentes, la configuration de la famille de routeurs Titan est effectuée par le biais d'un environnement basé sur le web.

De quoi a-t-on besoin ?

- Un PC avec un navigateur web (Chrome, iExplorer, Brave, Firefox...) et un port Ethernet.
- Un câble Ethernet pour interconnecter le PC avec le MTX.

Étapes pour accéder à l'environnement de configuration.

- Connecter un câble Ethernet entre le PC et le MTX.
- Le PC doit avoir une IP fixe, dans la plage 192.168.1.X, car l'adresse IP est 192.168.1.2
- Ouvrez un navigateur, avec l'adresse http://192.168.1.2. Une fenêtre comme celle qui suit devrait apparaître :

MTX-Router-Titan-3G ×	
← → C □ 192.168.1.2/index.php	☆ 📜 ≡
TXRouter Intelligent Router - Control Panel	Titan
Username: Password: LOGIN	
MTX-Router-Titan-3G - Web Panel Control	

• Utilisez le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut : admin et admin.

4. Configuration

4.1 WAN

La section WAN couvre tout ce qui concerne les paramètres 2G/3G/4G du routeur, de l'état de la connexion au contrôle de la connexion en passant par les paramètres de configuration du réseau.

4.1.1 WAN : Status

Cet écran montre l'état général du Routeur :

- Version du micrologiciel : Version FW du routeur
- IP WAN : Adresse IP WAN (adresse IP attribuée à la connexion 2G/3G/4G) si celle-ci est disponible.
- GSM Module : indique le fabricant et le modèle du module GSM interne du routeur.
- IMEI : identifiant de l'appareil.
- Network (2g/3g/4g) : indique si la connexion WAN actuelle utilise le réseau 2G (GPRS), 3G ou 4G.
- Signal Strength : indique la force du signal. 0=nulle, 31=maximale
- Extra signal info : informations supplémentaires pour les réseaux 3G et 4G.
- Internal Temperature: Température interne : affiche la température interne du processeur. (N'indique pas la température environnementale).

	Intelligent Router - Co	oute ntrol Panel	r Titan
+ Wan	▶ Wan ▶ Status		
 Status Basic Settings 	Firmware version:	5.2.1.07	
Keep Online	WAN IP:	95.126.84.7	WAN IP (2g/3g/4g Network)
 LAN Basic Settings DHCP Server Firewall 	GSM Module:	Quectel EC25 Revision: EC25EUGAR06A01	M4G
• NAT • Authorized IPs	IMEI:	865546044639447	Device identification
de Other	Network (2g/3g/4g):	4g (Movistar)	Used network at this moment
• AT Command	Signal Strength:	22 (-69dbm)	Signal Strength (0 31)
 Sms control Periodic Autorese Time Servers Remote Console Https 	t Extra signal info:	Rsrp: -101dBm Rsrq: -13dB	For 3g & 4g Network
 Https User Permissions Passwords Web L CA-Certificates Email Config 	и		
 Power Alarm Backup / Factory Firmware Upgrad Reboot Logout 	Internal temperature:	40.0	Temperature of internal processor (°C)

4.1.2 WAN : Basic Settings

Cette section est utilisée pour configurer les paramètres de la connexion WAN (2g/3g/4G). Vous devrez connaître certaines informations relatives à votre carte SIM, comme l'APN, le nom d'utilisateur et le mot de passe. Votre fournisseur doit vous les fournir :

- Enabled WAN: cochez la case pour permettre au MTX-Routeur-Q d'activer la connexion 2g/3g/4g.
- Session Time : indique le nombre de minutes pendant lesquelles la connexion 2g/3g/4g doit rester active. En spécifiant « 0 », la connexion sera toujours active. Si vous spécifiez un nombre supérieur à 0, la connexion restera active pendant les minutes spécifiées après un événement tel que la réception d'un message SMS ou un appel manqué. Allez dans le menu de configuration « Autre > Contrôle SMS » pour activer et configurer ces événements si vous indiquez un numéro> 0.
- APN : APN de l'opérateur. Vous renseigner auprès de votre opérateur GSM
- Username : nom d'utilisateur de l'opérateur. Vous devez vérifier auprès de votre opérateur GSM
- Password : mot de passe de l'opérateur. Vous renseigner auprès de votre opérateur GSM
- Call center: numero du call center. Normalement *99***1#
- Sim Pin : si votre carte SIM possède un code PIN, vous devez le spécifier ici.
- Authentication : vous devez indiquer la méthode d'authentification. Habituellement PAP.
- Sélection du réseau :
 - auto: le routeur utilisera la 4g s'il y a une couverture, ou la 3g et la 2g si ce n'est pas le cas.
 - 4G : le Routeur utilisera le réseau 4g dans tous les cas. S'il n'y a pas de couverture 4g, le routeur ne passera pas en 2g ou 3g
 - 4G : le routeur utilisera le réseau 3g dans tous les cas. S'il n'y a pas de couverture 3g, le routeur ne passera pas en 2g.
 - GPRS : le routeur utilisera le réseau 2g dans tous les cas.
- DNS1 et DNS2 : serveurs DNS pour la résolution des noms de domaine. Nous recommandons d'utiliser les versions 8.8.8.8 et 8.8.4.4 de Google ou celles indiquées par votre fournisseur.
- Gestion à distance : si vous cochez la case, vous pourrez accéder à la configuration web du routeur à distance, par le biais de son adresse IP publique (celle indiquée dans WAN > Status).
- Port TCP distant : indique le port TCP de la configuration distante. Par exemple, si vous spécifiez 8080, l'URL de configuration sera http://x.x.x.8080 . Par défaut, le port standard est 80, mais si vous souhaitez effectuer un NAT vers le port TCP80 d'un appareil interne de l'EPF (caméra IP, automate), vous devrez le modifier en 8080, par exemple.



*	Wan	► WAN ► Basic Set	tings	
	StatusBasic Settings	Enabled WAN		Enable GSM WAN interface
	• Keep Online	Session Time	0	Time in minutes (0 = always on)
*	AN Basic Settings			
	• DHCP Server	APN:	movistar.es	APN for wireless session
*	Firewall	Username:	MOVISTAR	Username for wireless session
	• NAT • Authorized IPs	Password:	MOVISTAR	Password for wireless session
+	Other	Call center:	*99***1#	Call center (normally *99***1#)
	• AT Command	Sim Pin:		SIM user pin
	Sms control Periodic Autoreset	Authentication:	PAP 🗸	Authentication method
	• Time Servers • Remote Console			
	• Https	Network selection:	Auto 🗸	Network selection
	Passwords Web UI			
	Email Config	DNS selection:	Get DNS from Operator 🗸]
	 Power Alarm Backup / Factory 	DNS1:	8.8.8	Preferred DNS1
	• Firmware Upgrade	DNS2:	8.8.4.4	Preferred DNS2
	• Logout			
		Remote management		Enable remote management
		Remote TCP Port	80	TCP Port for remote http connections.
		SAVE CONFIG		

Notes supplémentaires :

 Une fois la configuration terminée, appuyez sur le bouton « SAVE CONFIG » pour enregistrer les changements. N'oubliez pas de redémarrer le routeur pour que les modifications prennent effet.

4.1.3 WAN : Keep Online

À partir de cet écran, vous pouvez configurer un PING pour assurer la connectivité du routeur. En cas de trois échecs PING, la connexion 2g/ 3g/ 4g sera redémarrée. Il est conseillé d'utiliser cette fonction.

- Enabled : cochez la case pour permettre au MTX-Routeur-Q d'envoyer un PING périodique pour vérifier la connectivité.
- Ping Server: indique l'adresse IP du serveur contre lequel effectuer le PING.
- Period : indique en combien de minutes une vérification PING doit être effectuée

		Control Panel	ter Titan
 Wan Status Basic Settings Keep Online LAN Basic Settings DHCP Server 	► WAN ► Keep Enabled: Ping Server: Period:	Online	Enable PING method for keep online Wan Session IP or DNS address minutes between pings
 Firewall NAT Authorized IPs 	SAVE CONFIG		

Notes supplémentaires :

 Une fois la configuration terminée, appuyez sur le bouton « SAVE CONFIG » pour enregistrer les changements. N'oubliez pas de redémarrer le routeur pour que les modifications prennent effet.

4.2 LAN

La section de configuration « LAN » fait référence à la partie de configuration du réseau Ethernet.

4.2.1 LAN : Basic Settings

Cette section vous permet de configurer les paramètres réseau de base de la connexion Ethernet.

	Intelligent Router - C	Control Panel	er Titan
 Wan Status Basic Settings Koon Opling 	► LAN ► Basic S	ettings	
• Keep Online	Static IP:	۲	Static IP enabled
 LAN Basic Settings 	IP Address:	192.168.1.2	Local IP LAN
• DHCP Server	IP Subnet Mask:	255.255.255.0	Local Mask
 Firewall NAT Authorized IPs 	IP Gateway:		Left blank if not used or using WAN connection
 Other AT Command Sms control 	► LAN ► Basic S	Settings > DNS	
• Periodic Autoreset	DNS 1:		DNS Server 1
 Time Servers Remote Console Https User Permissions Passwords Web UI 	DNS 2:		DNS Server 2
 CA-Certificates Email Config Power Alarm Backup / Factory Firmware Upgrade Reboot Logout 	SAVE CONFIG		

- Static IP : une adresse IP statique doit être attribuée.
- IP Address : adresse IP locale de l'interface Ethernet (par défaut 192.168.1.2).
- IP Subnet Mask : masque de sous-réseau.
- IP Gateway : adresse IP de la passerelle. Vide si la connectivité 2g/3g/4g doit être utilisée. Par exemple, il est utile de fournir une connectivité Internet aux appareils Wifi, mais en redirigeant la sortie non pas via 2g/3g/4g, mais via Ethernet vers l'adresse IP d'un routeur ADSL/Fibre.
- DNS1 : serveur DNS primaire.
- DNS2 : serveur DNS secondaire.

Notes supplémentaires :

• Une fois la configuration terminée, appuyez sur le bouton « SAVE CONFIG » pour enregistrer les changements. N'oubliez pas de redémarrer le routeur pour que les modifications prennent effet.

4.2.2 LAN : DHCP Server

Cette section permet d'activer et de configurer le serveur DHCP attribué à l'interface Ethernet du routeur :

- Enabled : en cochant cette case, le serveur DHCP est activé sur l'interface Ethernet.
- Starting IP Address : indique la première adresse IP attribuée par le serveur DHCP.
- Ending IP Address : indique la dernière adresse IP attribuée par le serveur DHCP.
- MAC Address / IP Address : ces deux paramètres permettent au serveur DHCP de toujours attribuer la même adresse IP à une adresse MAC donnée.

	Intelligent Router - Co	OUT ntrol Panel	er Tital		
· Wan	► LAN ► DHCP Se	rver			
 Wan Status Basic Settings Keep Online LAN Basic Settings DHCP Server Firewall NAT Authorized IPs 	Enabled: Starting IP Address: Ending IP Address: SAVE CONFIG		DHCP Server enabled / disabled First IP address for DHCP (ex 192.168.1.100) Last IP address for DHCP (ex 192.168.1.110)		
🔅 Other	MAG	C Address	IP Address		
 AT Command Sms control Periodic Autoreset Time Servers Remote Console Https User Permissions Passwords Web UI CA-Certificates 	MAC Address: IP Address: SAVE RULE		Set a MAC address (ex 54:42:49:0A:E9:2C) Set assigned IP address (ex 192.168.1.100)		

- Une fois la configuration terminée, appuyez sur le bouton « SAVE CONFIG » pour enregistrer les changements. Appuyez sur le bouton « SAVE RULE » pour chaque paire MAC / IP que vous voulez créer. Vous pouvez en créer jusqu'à 10.
- N'oubliez pas de redémarrer le routeur pour que les modifications prennent effet.

4.3 Firewall (Pare-feu)

Section permettant de configurer les aspects de sécurité du Routeur.

4.3.1 Pare-feu : NAT

Section où vous pouvez mapper les ports pour l'accès des périphériques externes aux périphériques internes connectés au routeur. Par exemple, si vous avez une caméra IP connectée au port Ethernet du routeur MTX-Routeur-Q et que vous souhaitez y accéder depuis un ordinateur distant, cette section doit être configurée de manière appropriée. Vous pouvez créer jusqu'à 10 règles au total.

- Name service : nom descriptif de la règle de mappage
- Protocol : indique le protocole de mappage de port. TCP, UDP ou les deux.
- Input Port : indique le port « d'écoute » du Routeur MTX-Routeur-Q.
- Output Port : indique le port « d'écoute » du dispositif connecté au routeur MTX-Routeur-Q qui doit être contrôlé de manière externe. En d'autres termes, les données reçues sur le « Port d'entrée » du routeur sont redirigées vers ce « Port de sortie » interne.
- Server IP Address : adresse IP du dispositif à contrôler en externe (par exemple, l'adresse IP d'une caméra).

	Intelligent Router - C	Control Pane	ite	?	
• Status • Basic Settings	Service name	Protocol	Input Port	Output Po	ort Server IP Address
 LAN Basic Settings DHCP Server 	Service name: Protocol:	TCP+UD	P] Insert	a name for the service TCP/UDP protocol
Firewall Authorized IDs	Input Port:			Input	port (0 65535) - Router
Other	Server IP Address:			Set the	e IP of the destination server
 Ar Command Sms control Periodic Autoreset Time Servers Remote Console Https 	SAVE SERVICE				
User Permissions Passwords Web UI CA-Certificates	Firewall NAT	「► Other			
 Email Config Power Alarm Backup / Factory 	Interface:	AUTO		✓ Interfa	ace for NAT ("auto" recommended)
 Firmware Upgrade Reboot Logout 	SAVE CONFIG				

Notes supplémentaires :

- Une fois la configuration terminée, appuyez sur le bouton « SAVE CONFIG » pour enregistrer les changements. N'oubliez pas de redémarrer le routeur pour que les modifications prennent effet.
- Rappelez-vous également que pour effectuer un NAT correctement :
 - L'adresse IP du réseau local de l'équipement à contrôler doit se trouver dans la plage de réseau de l'adresse IP du réseau local de l'équipement basé sur TITAN.
 - L'adresse IP de la passerelle du dispositif à contrôler doit être l'adresse IP du routeur MTX-Routeur-Q. Voir les exemples en annexe pour plus d'informations.
- Il est permis de spécifier l'interface pour le NAT. Si vous ne connaissez pas l'utilitaire, utilisez l'option « auto ». L'utilisation de cette option, par exemple, peut être utile pour OpenVPN, si vous voulez accéder (et donc avoir accès) aux appareils accrochés au port Ethernet via NAT.

4.3.2 Firewall : Authorized IPs

Cet écran vous permet de définir, si vous le souhaitez, jusqu'à 3 adresses IP autorisées à effectuer des connexions WAN (sur l'interface 2G/3G/4G) aux différents services du routeur. Par exemple, si vous indiquez une adresse IP autorisée 90.166.108.200 (par exemple l'adresse de votre bureau), certains services ne seront accessibles qu'à partir de cette adresse IP.

- Authorized IP1 : adresse IP autorisée numéro 1.
- Authorized IP2 : adresse IP autorisée numéro 2.
- Authorized IP3 : adresse IP autorisée numéro 3.
- Router configuration : indique s'il faut accepter les connexions à distance à l'environnement de configuration Web de l'équipement à partir de n'importe quelle adresse IP ou seulement à partir des adresses IP autorisées.
- Remote console : indique s'il faut accepter les connexions au service de console distante à partir de n'importe quelle IP ou seulement à partir d'adresses IP autorisées.
- NAT : indique s'il faut accepter les connexions distantes aux ports mappés de l'équipement à partir de n'importe quelle IP ou seulement à partir d'adresses IP autorisées.
- Outgoing Connections: permet de spécifier si le routeur MTX-Routeur-Q peut fournir un accès Internet à toutes les adresses IP ou seulement aux adresses IP autorisées. Par exemple, imaginez que vous souhaitez que seuls les appareils Ethernet connectés au MTX-Routeur-Q puissent envoyer des données à votre serveur, évitant ainsi que l'équipement soit détourné pour d'autres actions (navigation sur Internet, etc...).
- PING : ne répondra qu'aux demandes PING provenant d'IP autorisées.



- Une fois la configuration terminée, appuyez sur le bouton « SAVE CONFIG » pour enregistrer les changements. N'oubliez pas de redémarrer le routeur pour que les modifications prennent effet.
- Si vous utilisez les restrictions « Outgoing connections », n'oubliez pas que vous devez spécifier l'adresse IP du serveur DNS à utiliser dans le cas où vous utilisez des noms de domaine au lieu d'adresses IP.
- Si vous avez besoin de plus de 3 adresses IP autorisées, vous pouvez spécifier plus d'une adresse IP dans n'importe quelle case, en les séparant par "," comme cela est indiqué dans l'exemple de la figure ci-dessus.

4.4 Autre

Cette section concerne la configuration d'autres aspects et fonctionnalités du routeur MTX-Routeur-Q.

4.4.1 Other: AT Command

Cette section permet d'envoyer une commande AT directement au modem interne du routeur. Par exemple, il peut être intéressant de vérifier la couverture, d'identifier les cellules téléphoniques environnantes, etc.

D'autre part, il est également possible de configurer jusqu'à 5 commandes AT spéciales permettant de configurer l'équipement au moment du démarrage.

- AT Command : commande AT pour l'exécution en temps réel (par exemple, AT+CSQ). Appuyez sur le bouton « SEND AT COMMAND » pour exécuter la commande AT.
- AT1, ... AT5 : commandes AT d'initialisation.

	TXROUTER Intelligent Router - Control Panel	Titan
 Wan Status Basic Settings 	► Other ► AT Command	
• Keep Online	AT Command: Execut	te custom AT Command
EAN Cattings		
• DHCP Server	SEND AT COMMAND	
 Firewall NAT Authorized IPs 	Init commands	
Other AT Command	AT1: Custo	om initialization command 1
Sms control	AT2: Custo	om initialization command 2
 Periodic Autoreset Time Servers 	AT3: Custo	om initialization command 3
 Remote Console Https 	AT4: Custo	om initialization command 4
User Permissions Passwords Web UI CA-Certificates Email Config Power Alarm Backup / Factory	AT5: Custo	om initialization command 5

Notes supplémentaires :

 Une fois la configuration terminée, appuyez sur le bouton « SAVE CONFIG » pour enregistrer les changements. N'oubliez pas de redémarrer le routeur pour que les modifications prennent effet.

4.4.2 Other: SMS Control

Cette section vous permet de configurer le contrôle du routeur par SMS ou appel manqué. Par exemple, vous pouvez configurer le routeur pour qu'il se connecte à la 3G après avoir reçu un SMS, ou spécifier les numéros de téléphone autorisés à le faire :

- SMS enabled : cochez la case si vous souhaitez pouvoir activer temporairement la connexion 2G/3G du routeur, après avoir envoyé un SMS. Le message SMS que vous devez envoyer au routeur pour activer la connexion est « ROUTER ON », en lettres majuscules.
- Send IP : cochez la case si vous voulez que le routeur vous renvoie un message SMS avec l'adresse IP
- AT enabled : cochez cette case si vous voulez pouvoir envoyer des commandes AT par SMS au routeur, par exemple, pour connaître la couverture à distance, pour effectuer une réinitialisation, pour changer une configuration.
- AT header : tapez ici le texte de l'en-tête des SMS de la commande. Par exemple, si vous tapez dans cette case « mtx », lorsque vous envoyez une commande AT par SMS, imaginons la commande ATI pour connaître le module interne du routeur, vous devrez envoyer un SMS avec le texte « mtx ATI ».
- All phones : cochez cette case si vous voulez que tous les téléphones puissent envoyer des commandes AT au routeur. Ne cochez pas cette case si vous souhaitez indiquer des numéros de téléphone autorisés.
- Authorized Number X : dans ces cases, vous pourrez spécifier jusqu'à 5 numéros de téléphone autorisés.
- Alias/ATCommand : il est possible d'entrer jusqu'à 10 alias pour exécuter les commandes SMS. Imaginez que vous vouliez envoyer un SMS pour obtenir l'IP. Par exemple, vous pouvez configurer un ALIAS de sorte que, lorsque le MTX reçoit le texte « get ip », il exécute réellement la commande AT : AT^MTXTUNNEL=GETIP.
- Alias Result OK : texte à envoyer en réponse à l'exécution réussie d'une commande ALIAS. Si vous le souhaitez, vous pouvez élaborer une réponse personnalisée pour chaque ALIAS en indiquant la réponse entre les balises : <a1>Ok</a1><a2>Perfect</a2>...
- Alias Result ERROR : texte à envoyer en réponse en cas d'échec de l'exécution d'une commande ALIAS. Si vous le souhaitez, vous pouvez élaborer une réponse personnalisée pour chaque ALIAS en indiquant la réponse entre les balises : <a1>Error</a1><a2>Upsss</a2>...
- Masquer l'alias AT : cochez cette case si vous souhaitez masquer la commande AT dans les réponses SMS.

Wan	► Other ► SMS co	ntrol	
Status Basic Settings	WAN activation		
• Keep Online	SMS:	enabled	Activation by SMS allowed
 LAN Basic Settings DHCP Server 	send IP:	enabled	Send SMS with IP after activation with SMS or CAL
Firewall	Another SMS functions		
NATAuthorized IPs	AT :	enabled	Send AT Commands by SMS allowed (you can reboot the device, get IP Wan, get GSM RSSI, change configuration,)
Other	AT header:	mtx	Header of at commands
 Al Command Sms control 			
 Periodic Autoreset Time Servers 	Authorized phone numbers:	all phones	All Phones are allowed
Remote Console Https			Authorized number 1
• User Permissions			Authorized number 2
 Passwords Web UI CA-Certificates 			Authorized number 3
• Email Config • Power Alarm			Authorized number 4
• Backup / Factory			Authorized number 5
 Firmware Opgrade Reboot 			
o Logout		ALIAS	AT COMMAND
	Alias 1:		
	Alias 2:		
	Alias 3:		
	Alias 4:		
	Alias 5:		
	Alias 6:		
	Alias 7:		
	Alias 8:		
	Alias 9:		
	Alias 10:		
	Alias Result OK:	ОК	Returned message for OK
	Alias Result ERROR:	ERROR	Returned message for ERROR
	Alias Hide AT:		Check in you want to hide the AT command in the

- Une fois la configuration terminée, appuyez sur le bouton « SAVE CONFIG » pour enregistrer les changements. N'oubliez pas de redémarrer le routeur pour que les modifications prennent effet.
- Voir la note d'application 3 : ALIAS SMS pour plus d'informations à travers des exemples. Vous verrez également comment ajouter des paramètres à l'ALIAS.

4.4.3 Other: Periodic Autoreset

À partir de cette section, il est possible de configurer une autoréférence de routeur programmée.

- Autoreset not enabled (réinitialisation automatique désactivée) : activez l'option si vous ne souhaitez pas que le routeur redémarre automatiquement.
- Autoreset every X hours : activez cette option si vous voulez que le routeur se réinitialise automatiquement toutes les X heures.
- Number of hours : si vous choisissez une réinitialisation automatique toutes les X heures, vous devez spécifier dans cette case le X, c'est-à-dire le nombre d'heures après lequel la réinitialisation a lieu. Indiquez 24 pour une réinitialisation quotidienne.
- Auto-reset at specific time : sélectionnez cette option si vous souhaitez que le routeur se réinitialise automatiquement à une certaine heure de la journée
- Time for autoreset : heure spécifique de la réinitialisation automatique quotidienne.
- Reset if router can't obtain IP after X minutes: opción muy recomendable para situaciones de pérdida de contexto. Par exemple, il vous permet de spécifier les minutes au bout desquelles le routeur MTX-Routeur-Q doit démarrer automatiquement s'il ne parvient pas à obtenir une adresse IP.

	Intelligent Router - C	ontrol Panel	er	Tita	Î
🔶 Wan o Status	► Other ► Period	lic Autoreset			
 Basic Settings Keep Online 	Autoreset not end	abled			
 LAN Basic Settings DHCP Server 	O Autoreset every 3	X hours			
Firewall • NAT	Number of hour:	24	Every X hou	rs device will be rebooted	
• Authorized IPs	O Autoreset at spec	cific time			
 Other AT Command Sms control Periodic Autoreset Time Servers 	Time for autoreset	0	0 23		
 Remote Console Https 	Reset if router ca	n't obtain IP after X	minutes		
 User Permissions Passwords Web UI CA-Certificates Email Config Power Alarm Backup / Factory 	Time for reset	15	5 1440 m	in.	
 Firmware Upgrade Reboot Logout 	SAVE CONFIG				

Notes supplémentaires :

 Une fois la configuration terminée, appuyez sur le bouton « SAVE CONFIG » pour enregistrer les changements. N'oubliez pas de redémarrer le routeur pour que les modifications prennent effet.

4.4.4 Other: Time Servers

Le routeur est doté d'une horloge en temps réel, qui lui permet de conserver l'heure même après une coupure de courant. Périodiquement, cette horloge interne doit être synchronisée avec des serveurs de temps via le protocole NTP.

- Enabled : cochez cette case si vous souhaitez utiliser des serveurs de temps NTP.
- NTP Server 1 : adresse IP ou DNS du serveur de temps 1.
- NTP Server 2 : adresse IP ou DNS du serveur de temps 2.
- Time Zone : permet de spécifier le fuseau horaire.
- Current time : date et heure actuelles du routeur.

	Intelligent Router -	Control Panel	ľ	Titan
🔶 Wan	► WAN ► Time	Server (NTP)		
 Status Basic Settings 	Enabled:			Enable NTP
Keep Online	NTP Server 1:	time1.google.com		IP or DNS address
* LAN	NTP Server 2:	time2.google.com		IP or DNS address
• DHCP Server	Time zone:	UTC	~	Select the timezone
 Firewall NAT Authorized IPs 	Current Time:	21-09-2021 10:47:32		Current date & time of the system
Other OAT Command	SAVE CONFIG			

- Une fois la configuration terminée, appuyez sur le bouton « SAVE CONFIG » pour enregistrer les changements. N'oubliez pas de redémarrer le routeur pour que les modifications prennent effet.
- Vous pouvez spécifier votre fuseau horaire.

4.4.5 Other: Remote Console

Si vous devez effectuer une opération spéciale sur le routeur via une connexion de type « Telnet », vous pouvez le faire en configurant cette section. En d'autres termes, grâce à cette connexion spéciale, vous pouvez, en envoyant des commandes AT via une connexion telnet, envoyer un SMS, modifier la configuration d'un routeur, commuter un relais, etc. Voir la section 5 de ce manuel pour une liste des commandes AT disponibles.

- Enabled : cochez cette case si vous souhaitez utiliser cette connexion spéciale.
- TCP Port : port d'écoute TCP du routeur, où la connexion devra être établie.
- Username : nom d'utilisateur qui sera demandé après l'ouverture de session.
- Password : mot de passe de l'utilisateur à demander après avoir saisi le nom de l'utilisateur.
- SSH : cochez cette case si vous voulez utiliser SSH au lieu de Telnet.

	Intelligent Pourter		
Wan	► Other ► Ren	note Console (T(CP Server)
• Status	Enabled:		Enable remote console
• Keep Online	TCP port:	22	TCP port for remote console
LAN	Username:	user	Username of your account
Basic SettingsDHCP Server	Password:	•••••	Password of your account (min 5 char)
FirewallNATAuthorized IPs	SSH:		Enable SSH security
Other • AT Command	SAVE CONFIG		

- Une fois la configuration terminée, appuyez sur le bouton « SAVE CONFIG » pour enregistrer les changements. N'oubliez pas de redémarrer le routeur pour que les modifications prennent effet. Si vous activez/désactivez cette case SSH, veillez à saisir à nouveau le mot de passe également.
- La console à distance est accessible à la fois localement (Ethernet) et à distance via une connexion 2g/3g/4g.

4.4.6 Other: HTTPS

Les routeurs MTX-Router-Q permettent d'activer HTTPS dans l'environnement de configuration si nécessaire.

• Enabled : active le service HTTPS (les certificats sont générés automatiquement après le redémarrage du mouvement).



- Une fois la configuration terminée, appuyez sur le bouton « SAVE CONFIG » pour enregistrer les changements. N'oubliez pas de redémarrer le routeur pour que les modifications prennent effet.
- Lorsque vous essayez de vous connecter à un routeur MTX- Routeur- Q via HTTPS, votre navigateur affichera probablement un message d'avertissement concernant le certificat numérique auto-signé. C'est tout à fait normal.

4.4.7 Other: User Permissions

Dans cette section, vous pouvez configurer les autorisations auxquelles l'utilisateur aura accès. Les options de configuration que vous ne sélectionnez pas n'apparaîtront pas dans le menu de gauche de l'environnement de configuration lorsque vous vous connecterez à l'intérieur du Routeur avec l'utilisateur « user ».



Notes supplémentaires :

 Une fois la configuration terminée, appuyez sur le bouton « SAVE CONFIG » pour enregistrer les changements. N'oubliez pas de redémarrer le routeur pour que les modifications prennent effet.

4.4.8 Other: Passwords Web UI

Il existe deux noms d'utilisateur pour accéder à la configuration du Routeur. L'utilisateur « admin » à partir duquel vous aurez accès à toute la configuration du routeur, et l'utilisateur « user » à partir duquel vous aurez accès aux configurations que vous sélectionnez (très utile si vous personnalisez le routeur avec vos logos). Dans cette section, vous pouvez modifier le mot de passe des deux utilisateurs. Vous disposez également de l'utilisateur « guest » (invité), qui vous permettra d'accéder aux mêmes menus que l'utilisateur « user », mais sans pouvoir effectuer de changements de configuration.

Wan • Status • Basic Settings	Other > Passwo	ord Web UI	
• Keep Online	Administrator		
LAN • Basic Settings	Username:	admin	Mandatory. Default 'admin'
• DHCP Server	Password:		Password for router administration
Firewall • NAT • Authorized IPs	Re enter Password:		Re-enter password for router administration
Other • AT Command • Sms control • Periodic Autoreset	SAVE ADMIN PASS		
• Time Servers • Remote Console	General User		
• Https • User Permissions	Username:	user	Blank is not used
 Passwords Web UI CA-Certificates 	Password:		Password for router administration (user)
 Email Config Power Alarm Backup / Factory 	Re enter Password:		Re-enter password for router administration (user)
 Firmware Upgrade Reboot Logout 	SAVE USER PASS		
	Guest		
	Username:	guest	Blank is not used
	Password:		Password for router read mode (guest)
	Re enter Password:		Re-enter password for router read mode (guest)
	SAVE GUEST PASS		

Notes supplémentaires :

- Pour enregistrer les modifications, une fois la configuration terminée, appuyez sur le bouton « SAVE... » selon qu'il s'agit de la section admin, user ou guest. N'oubliez pas de redémarrer le routeur pour que les modifications prennent effet.
- Vous pouvez visualiser l'activité des utilisateurs en utilisant le bouton « VIEW LOG ».

4.4.9 Other: CA-Root Certificates

Il est possible d'importer jusqu'à deux certificats CA Root dans le routeur MTX-Routeur-Q.

	TXROUTER TITA	n
 Wan Status Basic Settings Keep Online 	Custom CA-Root Certificates (PEM format)	
 LAN Basic Settings DHCP Server 	User CA-Root-1 Examinar No se ha seleccionado ningún archivo. Upload not upload	ed
 Firewall NAT Authorized IPs 	User CA-Root-2 Examinar No se ha seleccionado ningún archivo. Upload not uploade	ed
 Other AT Command Sms control Periodic Autoreset Time Servers 	DELETE User CA-Root-1 DELETE User CA-Root-2	

Notes supplémentaires :

• Pour supprimer l'un des certificats CA-Root précédemment téléchargés, utilisez le bouton « DELETE... » correspondant selon qu'il s'agit du certificat 1 ou 2.

4.4.10 Other: Config. email

Les routeurs MTX-Routeur-Q permettent d'envoyer des notifications par email. Ils permettent également l'envoi d'emails via les commandes AT (voir section « Commandes AT »). Les Routeurs doivent être préalablement configurés afin de pouvoir envoyer des emails. C'est-à-dire que vous devez configurer le serveur SMTP à partir de cette section.

- Enabled : sélectionnez si vous voulez activer cette option.
- Serveur Smtp : adresse/dns du serveur smtp, par exemple smtp.gmail.com, smtpout. secureserver.net
- Smtp Port : Port TCP du serveur SMTP
- Authentication : Sélectionnez si le serveur SMTP nécessite une authentification (généralement oui)
- TLS : Indiquez si le serveur SMTP nécessite TLS
- User : nom d'utilisateur du compte de messagerie source
- Password : mot de passe du compte de messagerie source
- Email address : adresse email source à partir de laquelle les emails seront envoyés



🜟 Wan	🕨 Other 🕨 Emai	l configuration	
 Status Basic Settings Keep Online 	Enabled:		Enable Email
	Smtp Server:	smtp.gmail.com	Ex: smtp.gmail.com, smtpout.se, cureserver.net ,
 LAN Basic Settings 	Smtp Port:	25	TCP port for SMTP Server (25, 465, 587,)
OHCP Server	Authentication:		Check if authentication is required
🌟 Firewall	TLS:		Check if TLS is required
 NAT Authorized IPs 	User:	mtxrouter	User of email account
🔶 Other	Password:	•••••	Password of email account
 AT Command Sms control 	Email address:	mtxrouter@gmail.com	Email address for sending emails (Ex: myemail@gmail.com)
 Periodic Autoreset Time Servers 			
 Remote Console Https 	SAVE CONFIG		

- Une fois la configuration terminée, appuyez sur le bouton « SAVE CONFIG » pour enregistrer les changements. N'oubliez pas de redémarrer le routeur pour que les modifications prennent effet.
- Veuillez noter que si vous utilisez le serveur SMTP de GMAIL, vous devrez peut-être activer certains paramètres dans votre compte pour pouvoir envoyer des emails à partir d'un appareil IOT. Pour ce faire, connectez-vous à votre compte GMAIL depuis votre ordinateur :
 - Activez l'option : http://www.google.com/settings/security/lesssecureapps.
 - Activer : http://www.google.com/accounts/DisplayUnlockCaptcha.

4.4.11 Other: Power Alarm

Dans le cas où le routeur MTX-Router-Q perdrait son alimentation externe et serait alimenté exclusivement par batterie, il serait possible d'envoyer une alarme par SMS ou par email :

- Enabled : active/désactive l'alarme d'alimentation.
- Phone numbers : numéro de téléphone où le SMS sera envoyé. Dans le cas de plusieurs chiffres, ces derniers devront être séparés par des " ;".
- Text SMS Alarm ON : texte à envoyer dans le SMS lorsque l'alarme est activée.
- Text SMS Alarm OFF : texte à envoyer dans le SMS lorsque l'alarme est désactivée.
- Email addresses : adresses email source à partir desquelles les emails seront envoyés Dans le cas de plusieurs adresses, ces dernières devront être séparées par des " ;".
- Email subject Alarm On: texte à envoyer dans l'email lorsque l'alarme est activée.
- Email subject Alarm Off: texte à envoyer dans l'email lorsque l'alarme est désactivée.

	Intelligent Router - Con	DU trol Panel	er Titan
🔶 Wan	► Other ► Power a	larm	
 Status Basic Settings Keep Online 	Enabled:		Enable power alarm
 LAN Basic Settings DHCP Server 	Phone numbers: Text SMS Alarm On		Phone numbers separated with ; SMS text when alarm is activated
 Firewall NAT Authorized IPs 	Text SMS Alarm Off		SMS text when alarm is deactivated
🔶 Other	Email addresses:		Email addresses separated with ";"
• AT Command	Email subject Alarm On		Email subject when alarm is activated
 Sms control Periodic Autoreset Time Servers Remote Console Https User Permissions Passwords Web UI CA-Certificates Email Config 	Email subject Alarm Off		Email subject when alarm is deactivated

Notes supplémentaires :

 Une fois la configuration terminée, appuyez sur le bouton « SAVE CONFIG » pour enregistrer les changements. N'oubliez pas de redémarrer le routeur pour que les modifications prennent effet.

4.4.12 Other: Backup/Factory

Vous pouvez effectuer une sauvegarde complète de la configuration du Routeur à partir de ce menu. Vous pouvez enregistrer la configuration dans un fichier et la réenregistrer dans le Routeur lorsque vous en avez besoin. Il vous permet également de configurer le Routeur aux paramètres d'usine.

- Bouton « Factory Settings » : appuyez sur ce bouton si vous souhaitez rétablir les paramètres d'usine du routeur.
- Link « Download current settings » : cliquez sur le lien pour télécharger la configuration du Routeur dans un fichier nommé « config.mtx ».
- Bouton « Examiner » : pour restaurer une configuration sauvegardée, après avoir spécifié le fichier de configuration à utiliser, appuyez sur le bouton « Upload » pour télécharger le fichier.

	TXROUTER Titan
 Wan Status Basic Settings Keep Online 	Other Backup / Factory Press the button for factory settings
 LAN Basic Settings DHCP Server 	Factory Settings
 Firewall NAT Authorized IPs 	Press next link for download current settings Download current settings
 Other AT Command Sms control Periodic Autoreset Time Servers Remote Console Https 	Select a config.mtx file, then press the button for upload the configuration file Examinar No se ha seleccionado ningún archivo.
 User Permissions Passwords Web UI CA-Certificates Email Config Power Alarm Backup / Factory Firmware Upgrade Beboot 	Upload

• Logout

4.4.13 Other: Firmware Upgrade

Le firmware du MTX-Routeur-Q peut être mis à jour à l'aide d'un fichier image portant l'extension « .img ». Sélectionnez-le via le bouton « Browse » et appuyez sur le bouton « Upload » pour télécharger le fichier.



4.4.14 Other: Reboot

À partir de cette section, il est possible de redémarrer ou d'arrêter le routeur MTX-Routeur-Q.



Notes supplémentaires :

• Pour éteindre l'appareil, il ne doit pas y avoir d'alimentation externe et l'appareil doit être alimenté exclusivement par la batterie. La fonctionnalité « POWER DOWN » est mise en œuvre afin d'éviter une surcharge des batteries. Une fois l'équipement éteint, lorsque l'alimentation externe est à nouveau disponible, l'équipement s'allume automatiquement.

5. Commandes AT

Les routeurs MTX-Routeur-Q disposent d'un modem interne de la marque Quectel, modèle EC25-EU. Le micrologiciel du routeur vous permet d'envoyer des commandes AT directement au modem interne via plusieurs interfaces :

- Via SMS
- Via Telnet (console à distance, via 3G ou Ethernet)
- Via un serveur web (via 3G ou Ethernet)

Par conséquent, sous votre propre responsabilité, vous pouvez envoyer des commandes AT au Router. Les commandes AT acceptées sont celles indiquées dans le manuel de commandes AT du module Quectel EC25-EU, plus quelques commandes supplémentaires listées ci-dessous :

• AT^MTXTUNNEL=REBOOT

Action : redémarre le routeur MTX-Routeur-Q.

• AT^MTXTUNNEL=VERSION

Action : renvoie la version du firmware du routeur MTX-Routeur-Q.

• AT^MTXTUNNEL=GETIP

Action renvoie l'adresse IP du WAN (2G / 3G / 4G)

• AT^MTXTUNNEL=SMS,telephoneNumber,message

Action : permet d'envoyer un SMS à un numéro de téléphone spécifique.

Exemple : AT^MTXTUNNEL=SMS,+34677123456,alarme anti-effraction

• AT^MTXTUNNEL=EMAIL,destinationAddress,Subject

Action : Permet d'envoyer un email (objet uniquement) à une adresse email spécifique. Pour envoyer l'email, vous devez avoir préalablement configuré la section « Other (Autre) > Email Configuration (Configuration des e-mails) ».

Exemple : AT^MTXTUNNEL=EMAIL,jgallego@matrix.es,Alarme de température

• AT^MTXTUNNEL=GETTIME

Action : renvoie l'heure actuelle. Utile pour les appareils connectés à l'équipement, qui peuvent utiliser cette commande pour synchroniser l'heure.

Exemple : AT^MTXTUNNEL=GETTIME AT^MTXTUNNEL=GETTIME 21/05/2016 10:56:52 OK

• AT^MTXTUNNEL=GETPARAM,paramName

Action : permet de lire la valeur de tout paramètre de configuration du routeur MTX-Routeur-Q. Par exemple, vous pouvez consulter la configuration de chaque paramètre du routeur MTX-Routeur-Q à partir d'une plateforme Web ou d'un appareil connecté au port Ethernet du routeur MTX-Routeur-Q. Consultez Matrix Electronics iotsupport@mtxm2m.com au cas où vous voudriez utiliser cette commande, car vous aurez besoin de la liste des paramètres disponibles.

• AT^MTXTUNNEL=SETPARAM,paramName,paramValue

Action : permet de lire la valeur de tout paramètre de configuration du routeur MTX-Routeur-Q. Par exemple, vous pouvez consulter la configuration de chaque paramètre du routeur MTX-Routeur-Q à partir d'une plateforme Web ou d'un appareil connecté au port Ethernet du routeur MTX-Routeur-Q. Consultez Matrix Electronics iotsupport@mtxm2m.com au cas où vous voudriez utiliser cette commande, car vous aurez besoin de la liste des paramètres disponibles.

AT^MTXTUNNEL=ROUTERON,numMinutes

Action : dans le cas où le routeur n'est pas configuré pour une connexion Internet permanente, cette commande vous permet d'activer la connexion à l'heure de votre choix pendant la durée spécifiée dans « numMinutes », qui peut être comprise entre 1 et 1440. De même, si vous souhaitez mettre fin à la connexion Internet avant la fin du temps imparti, vous pouvez le faire avec la même commande en fixant le paramètre « numMinutes » à 0.

Pour le reste des commandes standard, veuillez vous référer au manuel des commandes AT de Quectel pour le format exact et la fonctionnalité des commandes individuelles du module EC25-EU. Si vous ne disposez pas de la documentation, demandez-la à l'adresse suivante iotsupport@mtxm2m.com

1. ANNEXE : Exemples de scénarios et de configurations de base

1.1 Exemple de scénario : Configuration pour donner l'accès à Internet à un appareil avec le port Ethernet

Détails de l'exemple de scénario :

- Vous disposez d'un périphérique doté d'un port ETH auquel vous souhaitez fournir un accès à Internet pour l'envoi de données vers le nuage. L'automate a l'adresse IP locale 192.168.1.70
- Il doit être possible d'accéder à la configuration du routeur à distance sur le port standard TCP 80.
- Des cartes téléphoniques SIM avec une adresse IP fixe doivent être utilisées.

Solution : MTX-Routeur-Q



Détails :

- Une fois que la configuration a été chargée dans votre routeur, vous pouvez accéder à la configuration du routeur avec le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut : « admin » et « admin » et l'adresse IP « 192.168.1.2 ».
- Vérifiez principalement l'essentiel des paramètres dans les menus "Wan>Basic Settings".
- Rappelez-vous que pour que cela fonctionne, l'adresse IP de l'équipement doit se trouver dans la plage de l'adresse IP du réseau local du routeur et que vous devez spécifier l'adresse IP de la passerelle de l'équipement avec l'adresse IP du réseau local du routeur, c'est-à-dire 192.168.1.2 dans cet exemple.

contact@webdyn.com | webdyn.com



*	Wan	► WAN ► Basic Set	tings		
	• Status • Basic Settings	Enabled WAN			Enable GSM WAN interface
	• Keep Online	Session Time	0		Time in minutes (0 = always on)
*	LAN Basic Settings				
	• DHCP Server	APN:	movistar.es		APN for wireless session
*	Firewall	Username:	MOVISTAR		Username for wireless session
	• NAT • Authorized IPs	Password:	MOVISTAR		Password for wireless session
	Other	Call center:	*99***1#		Call center (normally *99***1#)
	• AT Command	Sim Pin:			SIM user pin
	• Periodic Autoreset	Authentication:	PAP	~	Authentication method
	Time Servers Remote Console				
	• Https • User Permissions	Network selection:	Auto	~	Network selection
	• Passwords Web UI • CA-Certificates				
	• Email Config	DNS selection:	Get DNS from Operator	~	
	• Backup / Factory	DNS1:	8.8.8.8		Preferred DNS1
	 Firmware Upgrade Reboot 	DNS2:	8.8.4.4		Preferred DNS2
	o Logout				
		Remote management			Enable remote management
		Remote TCP Port	80		TCP Port for remote http connections.
		SAVE CONFIG			

1.2 Exemple de scénario : Configuration pour la connexion à distance d'une caméra IP avec port Ethernet via le réseau 3G/4G.

Détails de l'exemple de scénario :

- Vous disposez d'une caméra IP dotée d'un port Ethernet auquel vous souhaitez fournir un accès à Internet. La caméra a l'adresse IP locale 192.168.1.70
- La caméra IP dispose d'un serveur web interne grâce auquel il est possible d'accéder à la vidéo capturée par la caméra. Le port TCP utilisé par la caméra est TCP80, et ne peut pas être modifié. Comme l'accès à distance au routeur est également nécessaire pour accéder à la configuration, le port TCP pour la configuration à distance doit être modifié du port TCP 80 au port TCP 8080, afin qu'il n'y ait pas de conflit avec le port de la caméra.
- Il est également nécessaire que la configuration à distance du routeur soit accessible via Internet à partir de n'importe quelle adresse IP. D'autre part, la caméra IP ne doit être accessible qu'à partir des adresses IP 200.1.2.3 et 200.1.2.4 correspondant aux bureaux centraux.
- Des cartes téléphoniques SIM avec une adresse IP fixe doivent être utilisées.



Solution : MTX-Routeur-Q

Détails :

- Une fois que la configuration a été chargée dans votre routeur, vous pouvez accéder à la configuration du routeur avec l'utilisateur et le mot de passe par défaut : « admin » et « admin » et l'adresse IP « 192.168.1.2 ».
- Vérifiez principalement l'essentiel des paramètres dans les menus « Wan>Basic Settings », « Firewall > NAT », « Firewall > Authorized IPs »
- Afin d'accéder au port TCP 80 de la caméra, il est nécessaire d'effectuer une NAT, c'est-à-dire de rediriger le trafic qui arrive sur le port TCP80 du routeur vers l'adresse IP et le port TCP internes de la caméra, c'est-à-dire l'adresse IP 192.168.1.70
- Rappelez-vous que pour que cela fonctionne, l'adresse IP de la caméra doit se trouver dans la plage de l'adresse IP LAN du routeur et que vous devez spécifier l'adresse IP de la passerelle de la caméra avec l'adresse IP du réseau local LAN du routeur, c'est-à-dire 192.168.1.2 dans cet exemple.



🔶 Wan	WAN > Basic Set	ttings		
 Status Basic Settings 	Enabled WAN			Enable GSM WAN interface
• Keep Online	Session Time	0		Time in minutes (0 = always on)
🚖 LAN				
 Basic Settings DHCP Server 	APN:	movistar.es		APN for wireless session
🔶 Firewall	Username:	MOVISTAR		Username for wireless session
• NAT	Password:	MOVISTAR		Password for wireless session
 Authorized IPs 	Call center:	*99***1#		Call center (normally *99***1#)
Other AT Command	Sim Din:			SIM user nin
• Sms control	Authentication:	PAP	~	Authentication method
 Periodic Autoreset Time Servers 	Addication			Addicided on method
 Remote Console Https 	Notwork selection:	Auto		Network collection
• User Permissions	Network selection.	Auto	v	Network selection
• CA-Certificates	DNC selection:	Calacted DNC Convers		
 Email Config Power Alarm 	DNS selection:	Selected DNS Servers	~	
Backup / Factory Girmware Upgrade	DNS1:	8.8.8.8		Preferred DNS1
Reboot	DNS2:	8.8.4.4		Preferred DNS2
Logout		_		
	Remote management			Enable remote management
	Remote TCP Port	80		TCP Port for remote http connections.
	SAVE CONFIG			



Wan	Firewall > Author	rized IPs (for WA	N interf	ace)
 Status Basic Settings 	Authorized IP1:	200.1.2.3	Re	emote connections from this IP are allowed
• Keep Online	Authorized IP2:	200.1.2.4	Re	emote connections from this IP are allowed
LANBasic SettingsDHCP Server	Authorized IP3:		Re	emote connections from this IP are allowed
Firewall	Router configuration	ALLOW ANY IP	✓ Se	ecurity for remote configuration connection
 NAT Authorized IPs 	Remote console:	ALLOW ANY IP	✓ Se	ecurity for remote console connection
Other	NAT:	ONLY AUTHORIZED IP	✓ Se	ecurity for NAT connections
• AT Command	TCP & UDP exceptions:	ALLOW ANY IP	✓ Se	ecurity for TCP & UDP port exceptions
 Sms control Periodic Autoreset 	Outgoing connections:	ALLOW ANY IP	✓ Se	ecurity for outgoing connections
• Time Servers • Remote Console	PING:	ALLOW ANY IP	✓ Se	ecurity for incomming PING from WAN
 Https User Permissions Passwords Web UI CA-Certificates 	SAVE CONFIG			

1.3 Exemple de scénario : Configuration de l'alarme par SMS et par email en cas de perte d'alimentation externe.

Détails de l'exemple de scénario :

- Vous disposez d'un périphérique doté d'un port ETH auquel vous souhaitez fournir un accès à Internet grâce au MTX-Routeur-Q.
- L'objectif est de détecter les moments où il y a une coupure de courant dans l'alimentation électrique. À cette fin, il convient de recevoir la notification d'alarme par SMS ainsi que par email. Ensuite, il faut éteindre le routeur MTX-Routeur-Q afin de ne pas vider les batteries.
- Lorsque l'alimentation externe revient, vous en serez informé.
- Des cartes téléphoniques SIM avec une adresse IP fixe doivent être utilisées.



Solution : MTX-Routeur-Q

Détails :

- Une fois que la configuration a été chargée dans votre routeur, vous pouvez accéder à la configuration du routeur avec le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut : « admin » et « admin » et l'adresse IP « 192.168.1.2 ».
- Vérifiez principalement l'essentiel des paramètres dans les menus "Wan>Basic Settings"..



*	Wan	WAN > Basic Set	ttings		
	StatusBasic Settings	Enabled WAN			Enable GSM WAN interface
	• Keep Online	Session Time	0		Time in minutes (0 = always on)
*	LAN				
	 Basic Settings DHCP Server 	APN:	movistar.es		APN for wireless session
*	Firewall	Username:	MOVISTAR		Username for wireless session
	• NAT • Authorized IPs	Password:	MOVISTAR		Password for wireless session
*	Other	Call center:	*99***1#		Call center (normally *99***1#)
	• AT Command	Sim Pin:			SIM user pin
	 Sms control Periodic Autoreset 	Authentication:	PAP	~	Authentication method
	• Time Servers • Remote Console				
	• Https	Network selection:	Auto	~	Network selection
	• Passwords Web UI				
	CA-Certificates Email Config	DNS selection:	Selected DNS Servers	~	
	 Power Alarm Backup / Factory 	DNS1:	8.8.8.8		Preferred DNS1
	• Firmware Upgrade	DNS2:	8.8.4.4		Preferred DNS2
	• Logout				
		Remote management			Enable remote management
		Remote TCP Port	80		TCP Port for remote http connections.
		SAVE CONFIG			



Wan	Other Emai	l configuration	
 Status Basic Settings Keen Online 	Enabled:		Enable Email
	Smtp Server:	smtp.gmail.com	Ex: smtp.gmail.com, smtpout.se, cureserver.net ,
LAN • Basic Settings	Smtp Port:	25	TCP port for SMTP Server (25, 465, 587,)
• DHCP Server	Authentication:		Check if authentication is required
Firewall	TLS:		Check if TLS is required
NATAuthorized IPs	User:	mtxrouter	User of email account
Other	Password:	•••••	Password of email account
AT Command Sms control	Email address:	mtxrouter@gmail.com	Email address for sending emails (Ex: myemail@gmail.com)
• Periodic Autoreset			
• Time Servers			
• Remote Console	SAVE CONFIG		
	Wan Status Status Basic Settings Keep Online LAN Basic Settings DHCP Server Firewall NAT Authorized IPS Other AT Command Sms control Periodic Autoreset Time Servers Remote Console	Wan > Other > Email • Status Enabled: • Basic Settings Smtp Server: • Basic Settings Smtp Port: • Basic Settings Authentication: • DHCP Server Authentication: Firewall TLS: • NAT User: • Authorized IPs Password: • Att Command Email address: • Sms control Periodic Autoreset • Remote Console SAVE CONFIG	Wan> Other > Email configuration• StatusEnabled:Image: Configuration• Basic SettingsSmtp Server:smtp.gmail.com• Basic SettingsSmtp Port:25• Basic SettingsAuthentication:Image: Configuration• DHCP ServerAuthentication:Image: Configuration• NATUser:Image: Configuration• NATUser:Image: Configuration• Authorized IPsPassword:Image: Configuration• Att CommandEmail address:Image: Configuration• Periodic AutoresetSAVE CONFIG• Illibric ConsoleSAVE CONFIG



2. ANNEXE A : Aperçu du câblage matériel

2.1 Aperçu du matériel

Vous trouverez ci-dessous un schéma de connexion de base des bornes de connexion du MTX-Routeur-Q. VAC peut avoir une valeur comprise entre 90-260Vac.



Le tableau suivant présente les connexions disponibles sur le connecteur vert du routeur MTX-Routeur-Q.

CONNECTEUR VERT	FONCTION
1	Terre
2	N (Neutre)
3	L (Phase)

Contact bureau et assistance

ESPAGNE

C/ Alejandro Sánchez 109 109 28019 Madrid

Téléphone : +34.915602737 Email: contact@webdyn.com

FRANCE

26 Rue des Gaudines 78100 Saint-Germain-en-Laye

Téléphone : +33.139042940 Email: contact@webdyn.com

INDE

803-804 8ème étage, Vishwadeep Building District Centre, Janakpurt, 110058 Delhi

Téléphone : +91.1141519011 Email: contact@webdyn.com

PORTUGAL

Av. Coronel Eduardo Galhardo 7-1°C 1170-105 Lisbonne

Téléphone : +351.218162625 Email: comercial@lusomatrix.pt

TAIWAN

5F, No. 4, Sec. 3 Yanping N. Rd. Datong Dist. Taipei City, 103027

Téléphone : +886.965333367 Email: contact@webdyn.com

SUPPORT

Bureaux à Madrid

Téléphone : +34.915602737 Email: iotsupport@mtxm2m.com

Saint-Germain-en-Laye

Téléphone : +33.139042940 Email: support@webdyn.com

Bureaux à Delhi

Téléphone : +91.1141519011 Email: support-india@webdyn.com

Bureaux à Taipei City

Téléphone : +886.905655535 Email: iotsupport@mtxm2m.com