



Note d'application 1

Comment appairer des capteurs via fichier XML

www.webdyn.com

Comment appairer des capteurs via fichier XML

1. Introduction

Cette note d'application décrit comment appairer rapidement les capteurs LoRaWAN que l'on souhaite rattacher au concentrateur via un fichier de configuration XML en utilisant le serveur interne LoRaWAN.

2. Prerequis

La webdynEasy LoRaWAN doit être configurée et pouvoir se connecter au serveur distant. (voir manuel utilisateur « WebdynEasy LoRaWAN_Manuel utilisateur.pdf » chapitre 5 : « Configuration »)

3. Configuration du serveur LoRaWAN interne

Par défaut, la webdynEasy LoRaWAN est configurée en mode serveur interne.

Le serveur LoRaWAN intégré gère les capteurs LoRaWAN en tant que réseau privé. Il inclut toutes les fonctions du réseau LoRaWAN V1.0.2 (passerelle, serveur LoRaWAN et serveur d'application). Toutes les données reçues sont stockées dans des fichiers et à chaque connexion au serveur distant, toutes les données disponibles seront déposées.

4. Ajout de capteurs via fichier XML

Créer ou récupérer un fichier XML qui se nomme :

« <uid>.xml »

Avec :

• <uid>: Identifiant du concentrateur

Il est possible de récupérer le fichier de configuration XML déposé par le concentrateur dans le répertoire CONFIG sur le serveur distant.

Dans le cas d'une création de fichier XML, le nommage du fichier est libre.

Éditer le fichier XML

Le serveur LoRaWAN interne supporte uniquement la classe A et les 2 modes activations suivants :

- ABP (Activation By Personalization)
- OTAA (Over The Air Activation)

• Si le capteur est en mode ABP, renseigner les paramètres DevAddr, NwkSKey et AppSKey :

```
<config>
<uid>00AABB</uid>
<lorawan>
</module>
<lorawan>
</module>
<lorawan>
</module>
<lorawan>
</module>
</mod
```

• Si le capteur est en mode OTAA, renseigner les paramètres DevEUI et AppKey :

```
<config>
<uid>00AABB</uid>
<uid>00AABB</uid>
<uid>00AABB</uid>
<uid>00AABB</uid>
<uid>uid>00AABB</uid>
<uid>uid>
<uid>uid</uid>
<uid>uid</uid</uid>
<uid>uid</uid>
<uid>uid</uid>
<uid>uid</uid>
<uid>uid</uid>
<uid>uid</uid>
<uid>uid</uid>
<uid>uid</uid</uid>
<uid>uid</uid>
<uid>uid</uid>
<uid>uid</uid>
<uid>uid</uid>
<uid>uid</uid>
<uid>uid</uid>
<uid>uid</uid</uid>
<uid>uid</uid</uid>
<uid>uid</uid</uid>
<uid>uid</uid</uid>
<uid>uid</uid</uid>
<uid>uid</uid</uid>
<uid>uid</uid</uid>
<uid>uid</uid</uid>
<uid>uid</uid</uid>
<uid>uid</uid</uid</uid</uid>
<uid>uid</uid</uid</uid</uid>
<uid>uid</uid</uid</uid>
<uid>uid</uid</uid>
<uid>uid</uid</uid
```



Les paramètres du capteur sont fournis par le fabricant du capteur.

• Pour appairer un nouveau capteur, il suffit de rajouter une nouvelle balise « module ».

Exemple de fichier XML comprenant plusieurs capteurs :

```
<config>
      <uid>00AABB</uid>
      <lorawan>
             <server>
                    <modules>
                           <module>
                                  <devaddr>00471001</devaddr>
                                  <appskey>B0F622CF1C7B7C427ED77A3B63CFCEA3</appskey>
                                  <nwkskey>F47E831F180932A21F8A69814CB54A82</nwkskey>
                           </module>
                           <module>
                                  <deveui>0005f3000000295</deveui>
                                  <appkey>289a973741473e3a9b391f65c2b127a3</appkey>
                           </module>
                           <module>
                                  <deveui>0005f3000000296</deveui>
                                  <appkey>a9b391f65c2b127a3289a973741473e3</appkey>
                           </module>
                    </modules>
             </server>
      </lorawan>
</config>
```

Il n'est pas nécessaire de renvoyer toute la configuration à votre concentrateur. Un fichier de configuration peut être partiel si la variable ne fait pas partie d'une liste. Vous pouvez donc envoyer un fichier de configuration contenant uniquement la liste complète des capteurs.

Envoyer le fichier de configuration

Cela est réalisable localement via l'interface web, ou distance via le répertoire « INBOX » du serveur.

Localement : dans l'onglet « Actions », sélectionner via le formulaire « File upload » le fichier de configuration souhaité, puis valider votre choix en cliquant sur le bouton « Upload ». Le fichier va être envoyé sur le concentrateur et appliqué.

File upload	
Select your update or configuration file and click "Up	pload" to apply it.
Parcourir Aucun fichier sélectionné.	Upload

À distance : déposer le fichier de configuration dans le répertoire « INBOX » de votre concentrateur (« INBOX/<uid>/ », avec <uid> l'identifiant de votre concentrateur). Lors de la prochaine connexion au serveur distant, le concentrateur réalise 4 étapes :

- Dépôt des fichiers du concentrateur sur le serveur, si la configuration est différente ou des données sont disponibles.
- Téléchargement du fichier de configuration disponible sur le serveur.
- Suppression du fichier de configuration du serveur.
- Application de la nouvelle configuration.

Site distant : /webdynRF_LoRaWAN/INBOX/00C8B5								
🚊 🔚 webdynRF_LoRaWAN								
	ALARM							
BIN								
CONFIG								
DATA								
INBOX								
00C8B4								
00C902								
SUPERVISION								
Nom de fichier	r	Taille de fi	Type de fichier	Dernière modification	Droits d'accès	Propriétaire		
		5 525	Fichier XMI	24/10/2010 11:43:00	- DIG DIG DIG	1022 1005		
Conig.xm		5 525		24/10/2019 11:45:00		1022 1003		

5. Fonctionnement des capteurs

Démarrer le capteur LoRaWAN. (voir le manuel utilisateur du capteur)

Si le capteur est en mode OTAA, les clés AppSKey et NwkSKey sont générées et sauvegardées au moment du JOIN. Il est possible de vérifier l'appairage du capteur au concentrateur par la présence des clés AppSKey et NwkSKey dans le fichier de configuration déposé dans le répertoire CONFIG sur le serveur distant.

Extrait d'un exemple de fichier de configuration XML:

```
<config>
      <uid>00AABB</uid>
       . . .
             <server>
                    <netid>23880</netid>
                    <adr>
                           <enable>true</enable>
                           <margin db>5</margin db>
                           <uplink count>20</uplink count>
                    </adr>
                    <udp_port>1700</udp_port>
                    <backup interval>86400</backup interval>
                    <modules>
                           <module>
                                  <deveui>0005f3000000295</deveui>
                                  <appkey>289a973741473e3a9b391f65c2b127a3</appkey>
                                  <devaddr>00471001</devaddr>
                                  <appskey>B0F622CF1C7B7C427ED77A3B63CFCEA3</appskey>
                                  <nwkskey>F47E831F180932A21F8A69814CB54A82</nwkskey>
                                  <fcntup>0</fcntup>
                                  <fcntdown>0</fcntdown>
                           </module>
                    </modules>
             </server>
      </lorawan>
</config>
```

Il est également possible de vérifier le dépôt des fichiers de données dans le répertoire DATA sur le serveur distant.

Exemple d'un fichier de donnée JSON:

```
{
      "uid": "010471",
      "data": [
           {
                  "type": "lora",
                  "date": "2021-12-09T15:10:45",
                  "deveui": "0005f3000000295",
                  "devaddr": "00471001",
                  "rxinfo": {
                        "gatewayuid": "0005f3fffe010471",
                        "freq": "868.1",
                        "datr": "SF12BW125",
                        "codr": "4/5",
                        "rssi": "-20",
                        "lsnr": "7.2"
                  },
                  "fcnt": "2",
                  "fport": "1",
                  "records": [
                        {
                              "type": "raw_hex",
                              "data": "810005F30000002950047100100010101"
                        }
                  ]
           }
      ]
}
```

Le fichier de donnée comprend les données émises des capteurs, mais également des informations importantes comme le RSSI, qui permet de voir le niveau de puissance de réception du capteur.