

ROUTER TITAN Nota de aplicación 71

Lectura de dispositivos Modbus mediante la característica avanzada Modbus-Expert

www.webdyn.com

1. Detalles del escenario

Los routers Titan ofrecen todas las funcionalidades típicas de un router 4G/3G/2G, pero además, cuentan con una serie de prestaciones adicionales que los convierten en uno de los routers más avanzados del mercado. Una de estas características adicionales es su capacidad para leer dispositivos con protocolo Modbus. A través de la función Modbus-Expert del router Titan, es posible definir plantillas complejas para la lectura de dispositivos, enviar telemetrías y facilitar la interacción entre ellos.

2. Descripción del escenario de ejemplo

- Se dispone de un dispositivo Webdyn-Easy-Router (en adelante denominado router Titan) el cual está conectado a Internet a través de una tarjeta SIM.

- El router Titan tendrá conectados 3 dispositivos: dos sensores de temperatura y humedad modbus RTU (conectados mediante RS485) y un PLC modbus ETH (conectado mediante un cable Ethernet).

- El router Titan debe leer de forma continua dos sensores de temperatura y humedad. Cuando detecte una temperatura superior a 30°C, debe escribir un "1" en un registro específico del PLC. Cuando la temperatura baje por debajo de los 29°C, debe escribir un "0". Además, el router Titan debe enviar las temperaturas y humedades promedio de ambos sensores cada 15 minutos a una plataforma web a través del protocolo MQTT.



3. Descripción de los registros modbus de los dispositivos

El mapa de memoria sería así. Para los dos sensores de temperatura / humedad, que son iguales, el mapa de memoria es el siguiente:

Registro	Dato	Comando	Tipo registro	Comentarios
30000	Temperatura	3	Int16	Ejemplo. Un valor de 325 indica una temperatura de 32.5°C
30001	Humedad	3	Int16	Ejemplo. Un valor de 607 indica una humedad del 60.7%

El mapa de memoria del PLC donde se debe escribir "1" en el caso de que se superen los 30°C o "0" si baja de los 29°C:

Registro	Dato	Comando	Tipo registro	Comentarios
10000	Ventilador 1	1	Bit	Registro a escribir en función de la temperatura leída por el sensor 1
10001	Ventilador 2	1	Bit	Registro a escribir en función de la temperatura leída por el sensor 2
42122	Tensión alimentación	3	Float	Tensión de alimentación del PLC

4. Creación de las plantillas de dispositivos.

Como vamos a instalar 2 sensores de temperatura / humedad, y en previsión de incluir más dispositivos iguales en un futuro, lo ideal es crear una plantilla de dispositivo Modbus. De esa forma, cada vez que que queramos introducir en el escenario un dispositivo adicional de temperatura / humedad, la creación será mucho más rápida.

Para crear una plantilla, debemos acceder al menú "Other -> Modbus Devices" y hacer clic en el botón "ADD NEW TEMPLATE", como se muestra en la siguiente captura de pantalla:

\mathbf{W}	\ we	bdyn ≌flexitron‱	"Makes your APPLICATION happen"
🔶 Mobile	External Device	es 🕨 ModBus Expert	Change to basic mode
 Status Basic Settings Keep Online 	Enabled:		Enable Modbus Devices
 Ethernet Basic Settings DHCP Server 	Serial Port: Logger:	None	 Select the connected serial port if needed Check if logger must be used Please, configure logger before using this
 wifi Basic Settings DHCP Server 	SAVE CONFIG	VIEW LOG	opuon
 Firewall NAT Authorized IPs 	External Device	es 🕨 ModBus Expert 🕨	Templates
• MAC Filter • Routes	Template:		~
 Serial Settings Serial Port1-RS232 Serial Port2-RS485 SCI Cartificator 	EDIT TEMPLATE	ADD NEW TEMPLATE	EXPORT CSV
External Devices	External Device	es 🕨 ModBus Expert 🕨	Devices
ModBus Devices	Device Name	Address	

Una vez en esa sección, debe introducirse la marca y modelo del dispositivo en cuestión y completarse la tabla de registros de acuerdo con las especificaciones indicadas en la tabla superior.

* Mobile	► Exte	ernal Device	es 🕨 ModB	us Exper	t 🕨 Tem	plate			
 Basic Settings Keep Online 	Brand	:	ExpertSer	isor	Tem	plate brand			
 Ethernet Basic Settings DHCP Server 	Model		STH_1177	'8	Tem	plate model			
 wifi Basic Settings DHCP Server 	File: m	nodbust-0.csv	JELETE TEMP		ORTCSV	Select	v[x] range:	0 - 49 🗸	
🔶 Firewall	v[x]	register	type	flip	com.	name	units	mode	1
NAT Authorized IPs	0	30000	Int16 🗸	No 🗸	3 🗸	Temperature	Celsius	Average 🖌	
MAC Filter		Period factor	1 •	Script:	return v[0]/10;			
• Routes	1	30001	Int16 🗸	No 🗸	3 🗸	Humidity	%	Average 🗸	
🌸 Serial Settings		Period factor	1 •	Script:	return v[1]/10;			J
Serial Port1-RS232 Serial Port3_RS485	2		UInt16 🗸	No 🗸	3 🗸			Not used 🖌	1
• SSL Certificates		Period factor	1 •	Script:					
External Devices	3	Period factor	UInt16 V	No	3 🗸			Not used 🗸	
 ModBus Devices Generic Serial Device 	4		UInt16 V	No v	3 🗸			Not used 🗸	

Register "30000": la dirección del registro modbus donde se encuentra la temperatura.

Type "Int16": El tipo de dato que proporcionará el sensor, en este caso, es un entero de 16 bits. El sensor devolverá la temperatura en un rango de valores de -200 a 900 (-20.0 °C a +90.0 °C).

Flip "no": No es necesario realizar intercambios de palabras ni bytes en este caso.

Com "3": El comando Modbus que se utilizará para la lectura es el 0x03.

Name "temperature": Opcional. El nombre del registro que se incluirá en el envío del JSON con los datos a la plataforma MQTT.

Unit "celsius": Opcional. El nombre de las unidades que se incluirá en el envío del JSON con los datos a la plataforma MQTT.

Script: Opcional. Dado que el sensor devuelve datos en formato entero (sin decimales), pero se desea enviar los datos a la plataforma en formato decimal, cada registro debe dividirse por 10. Por ello, en el script indicamos:

return v[0]/10;

donde v[0] obviamente indica que hace referencia al registro v[0].

NAT Authorized IDs	File: m	odbust-0.csv				Select	v[x] range:	0 - 49 🗸
• MAC Filter	v[x]	register	type	flip	com.	name	units	mode
• Routes	0	< 30000	Int16 🗸	No 🗸	3 🗸	Temperature	Celsius	Average 🖌
Serial Settings		Period factor	1 🗸	Script:	- returr v[0], 10;		
• Serial Port1-RS232	1	30001	Int16 🗸	No 🗸	3 🗸	Humidity	%	Average 🖌
Serial Port2-RS485 SSL Certificates		Period factor	1 🗸	Script:	return v[1]/10;		

5. Creación de los dispositivos Modbus

Ahora debe crearse los tres dispositivos Modbus que intervienen en el escenario: los dos sensores y un PLC. Dado que solo hay un PLC, se creará directamente el dispositivo sin necesidad de crear una plantilla para él. Para empezar la creación de los sensores, en la pantalla principal de Modbus Expert, debe seleccionarse la plantilla a utilizar y hacer clic en el botón 'ADD NEW DEVICE FROM TEMPLATE'.

 Firewall NAT Authorized IPs MAC Filter Routes 	External Devices > ModBus Expert > Templates Template: ExpertSensor - STH_11778
 Serial Settings Serial Port1-RS232 Serial Port2-RS485 SSL Certificates 	EDIT TEMPLATE ADD NEW TEMPLATE EXPORT CSV External Devices > ModBus Expert > Devices
 External Devices Logger configuration ModBus Devices Generic Serial Device 	Device Name Address
 Temperature Sensor IEC102 Meter GPS Receiver 	Device template: ExpertSensor - STH_11778 V ADD NEW DEVICE FROM TEMPLATE

Una vez en la nueva pantalla, debe cumplimentarse el resto de datos:

 Mobile Status 	External De	vices 🕨 ModB	us Exper	t 🕨 Devi	ice		
Basic SettingsKeep Online	Name:	Device1		Devi	ce Name		
🚖 Ethernet	Template Brand:	ExpertSet	nsor	Fron	n original template	e (non-editabl	e)
• Basic Settings	Template Model:	STH_117	78	Fron	n original template	e (non-editabl	e)
O DHCP Server	Address:	1		RTU	or IP@ID:PORT		
 Wifi Basic Settings DHCP Server 	Period:	15 🗸		Data	a will be saved ead	h period (min	utes)
 Firewall NAT Authorized IPs 	SAVE DEVICE	DELETE DEVICE	RETURN	TO MODBL	JS PAGE		
MAC Filter A Boutos	File: modbusd-0.0	SV			Select	v[x] range:	0 - 49 🗸 🗸
• Routes	v[x] registe	r type	flip	com.	name	units	mode
Serial Settings Serial Port1-PS232	0 30000	Int16 🗸	No 🗸	3 🗸	Temperature	Celsius	Average 🗸
• Serial Port2-RS485	Period fac	tor 1 🗸	Script:	[if (v[0]>=	300) mtx.modbusT	CPSetBit(192.1	68.1.10,502,5,101
 SSL Certificates 	1 30001	Int16 🗸	No 🗸	3 🗸	Humidity	%	Average 🗸
🔶 External Devices	Period fac	tor 1 🗸	Script:	return v[*	1]/10;		
Logger configuration ModRus Devices	2	UInt16 V	No 🗸	3 🗸			Not used 🗸

Se debe introducir el nombre del dispositivo (por ejemplo, Device1), la dirección Modbus RTU (1) y el intervalo de tiempo base con el que se desean enviar los registros leídos a la plataforma (cada 15 minutos).

Es importante notar que también se ha modificado el script del registro v[0]. En el script, se debe añadir que, en caso de que el registro leído sea >=300 (30 grados), se escriba un 1 en el registro 10000 del PLC. Si el registro es <=290 (29 grados), entonces se debe escribir un 0. Por ello, el script introducido es el siguiente:

if (v[0]>=300)

```
mtx.modbusTCPSetBit(192.168.1.10,502,5,10000,1);
```

else if (v[0]<=290)

```
mtx.modbusTCPSetBit(192.168.1.10,502,5,10000,0);
```

return v[0]/10;

Para el segundo sensor de temperatura / humedad debe hacerse exactamente lo mismo.



Aunque en este caso el script es ligeramente diferente.

 Mobile Status Davis Cathlene 	External Device	es ► ModB	us Exper	t 🕨 Devi	ice		
• Basic Settings • Keep Online	Name:	Device2		Devi	ice Name		
🔶 Ethernet	Template Brand:	ExpertSen	sor	Fron	n original templat	e (non-editabl	e)
Basic Settings DHCP Server	Template Model:	STH_1177	8	Fron	n original templat	e (non-editabl	e)
* Wifi	Address:	2		RTU	or IP@ID:PORT	ah pavied (pein	uter)
 Basic Settings DHCP Server 	Period:	15 •		Data	a will be saved ead	an period (min	lutes)
 Firewall NAT Authorized IPs 	SAVE DEVICE DEL	ETE DEVICE	RETURN	TO MODBL	JS PAGE		
MAC Filter Routes	File: modbusd-1.csv				Select	v[x] range:	0 - 49 🗸
• Routes	v[x] register	type	flip	com.	name	units	mode
Serial Settings o Serial Port1-RS232	0 30000	Int16 🗸	No 🗸	3 🗸	Temperature	Celsius	Average 🗸
• Serial Port2-RS485	Period factor	1 •	Script:	if (v[0]>=	300) mtx.modbusT	CPSetBit(192.1	68.1.10,502,5,10
 SSL Certificates 	1 30001	Int16 🗸	No 🗸	3 🗸	Humidity	%	Average 🗸

En el caso de este segundo sensor, el dispositivo debe escribir en el registro 10001 en lugar del registro 10000, es decir, esta es la diferencia con respecto al sensor 1.

if (v[0]>=300)

mtx.modbusTCPSetBit(192.168.1.10,502,5,10001,1);

else if (v[0]<=290)

mtx.modbusTCPSetBit(192.168.1.10,502,5,10001,0);

return v[0]/10;

En el caso del PLC, como sólo hay 1 unidad, puede crearse sin utilizar una plantilla.

 Serial Settings Serial Port1-RS232 Serial Port2-RS485 	EDIT TEMPLATE	ADD NEW TEMPLATE	EXPORT CSV	
• SSL Certificates	External Devices	► ModBus Expert ►	Devices	
* External Devices				
ModBus Devices	Device Name	Address		
Generic Serial Device Temperature Sensor	Device1	1		EDIT DEVICE
• IEC102 Meter • GPS Receiver	Device2	2		EDIT DEVICE
VPN • IPSec	Device template:	No template	ADD NEW DEVICE FROM TE	MPLATE

Como nombre se indicará "PLC". En cuanto a la dirección, dado que se trata de un equipo Modbus TCP, se indicará "192.168.1.10@1:502" (el PLC usa el ID 1). El período de envío de registros también se establecerá en 15 minutos.

 Mobile Status Basic Settings 	► Externa	al Device	es ► ModB	us Expert	Devi 🕨	ice		
• Keep Online	Name:		PLC		Devi	ce Name		
🔶 Ethernet	Template E	Brand:			From	n original templat	e (non-editabl	e)
Basic Settings DHCP Server	Template M	1odel:			From	n original templat	e (non-editabl	e)
	Address:		192.168.1	.10@1:502	RTU	or IP@ID:PORT		
 Wifi Basic Settings DHCP Server 	Period:		15 🗸		Data	a will be saved ead	ch period (min	utes)
 Firewall NAT Authorized IPs 	SAVE DEV	ICE DEL	ETE DEVICE	RETURN	FO MODBL	JS PAGE		
• MAC Filter	File: modb	usd-2.csv				Select	v[x] range:	0 - 49 🗸
• Routes	v[x] r	egister	type	flip	com.	name	units	mode
Serial Settings Serial Port1-RS232	0	32122	Float 🗸	No 🗸	3 🗸	Power	V	Instant 🗸
• Serial Port2-RS485	Per	iod factor	1 🗸	Script:				
 SSL Certificates 			UInt16 V	No 🗸	3 🗸			Not used 🗸
🔶 External Devices	Per	iod factor	1 🗸	Script:				

El PLC devuelve directamente el valor de su tensión de alimentación en formato "float" en el registro "32122", por lo que en este caso no utilizaremos script de conversión.

Regresando a la pantalla principal de dispositivos Modbus, se debe seleccionar el puerto serie que utilizará el servicio Modbus Expert. En este caso, se está utilizando el puerto serie RS485 (Serial Port 2) y también se activará el Logger, ya que se pretende enviar los datos a una plataforma MQTT.

\mathbf{w}	\ wet		"Makes your APPL!	CATION happen*
🚖 Mobile	External Devices	ModBus Expert	Change	to basic mode
• Status • Basic Settings • Keep Online • Ethernet • DHCP Server • Wifi • Basic Settings	Enabled: Serial Port: Logger: SAVE CONFIG	Serial Port 2 VIEW LOG	Enable Modbus Devices Select the connected serial Check if logger must be us Please, configure logger be option	port if needed ed fore using this
DHCP Server Firewall O NAT Authorized IPs MAC Filter Routes	External Devices Template:	ModBus Expert > Ter ExpertSensor - STH_11778	mplates	
 Serial Settings Serial Port1-RS232 Serial Port2-RS485 SSL Certificates 	EDIT TEMPLATE	ADD NEW TEMPLATE	EXPORT CSV	
🔶 External Devices				
Logger configuration ModBus Devices	Device Name	Address		
• Generic Serial Device	Device1	1		EDIT DEVICE
 Temperature Sensor IEC102 Meter 	Device2	2		EDIT DEVICE
GPS Receiver	PLC	192.168.1.10@1:502		EDIT DEVICE

6. Configuración del puerto serie RS485

En la pantalla anterior se ha seleccionado el puerto serie2 (puerto RS485) como puerto serie a utilizar con el servicio Modbus Expert. En esta sección se procederá a su configuración. Para ello, se debe acceder al menú "Serial Settings> Serial Port2-RS485".

La velocidad del puerto serie en este escenario será de 9600 baudios, con 8 bits de datos, sin paridad (N), y 1 bit de parada (1).

 Status 			
Basic Settings	Baudrate:	9600	Baudrate of serial port
• Keep Unline	Data bits:	8	✓ Number of data bit
 Ethernet Basic Settings 	Parity:	none	✓ Parity
• DHCP Server	Stop bits:	1	✓ Number of stop bits
 Wifi Ø Basic Settings 	Timeout ms:	50	msec without serial data before sending (default: 50)
• DHCP Server	□ Allow local em	bedded AT commands	Ex.: <mtxtunnel>AT</mtxtunnel>
Firewall	□ Allow remote e	embedded AT commands	Ex.: <mtxtunnelr>AT</mtxtunnelr>
 Authorized IPs MAC Filter 	Allow incoming	g GSM call (CSD Data Call)	Only TCP Server and TCP Client functions of Nothing. 2G (CSD) network required.

7. Configuración del datalogger

La sección del Logger también debe configurarse, ya que se desea que el router lea de forma autónoma los registros Modbus y que, cada 15 minutos, estos sean enviados a una plataforma MQTT. La configuración del Logger se lleva a cabo desde el menú 'External Devices -> Logger Configuration'.

* Mobile	External Device	es 🕨 Logger	
Basic Settings	ID:	TITAN	Optional. Device identification
 Keep Online 	Send mode:	FIFO 🗸	Send mode (normally FIFO)
Ethernet	Time format:	unix (yyyy-mm-ddTHH:mm:ss 🗸	Fime format used in timestamp logger data
• DHCP Server	Use script:		Check for customized json using 'Json Transformer Script' in Script section.
🚖 Wifi	Use array:		Check if you want to send more than one JSON per transmition.
Basic Settings DHCR Server	Check date:		Save data in Logger only if date has been set (check Time Servers)
• Drice Server			
 Firewall NAT 	Communication mo	ode: WEB PLATFORM (HTTP	REST)
Authorized IPs MAC Filter	Enabled:		Communication mode HTTP enabled
• Routes	Mode:	HTTP GET (JSON)	Method of sending data
🌸 Serial Settings	Custom header1:		Optional. Custom header1. For example: Content-type;application/json
• Serial Port1-RS232	Custom header2:		Optional. Custom header2. For example: IDENTITY_KEY;YOUR_KEY
• SSL Certificates	Custom header3:		Optional. Custom header3.
🚖 External Devices	Server:		Destination URL. Example: www.mydomain.com/setdata.php
 Logger configuration ModBus Devices 	Server Username:		Optional. Blank if no server authentication required Optional. Blank if no server authentication

En la parte inferior de la misma pantalla, se debe indicar el topic MQTT al que se enviarán los datos. En este ejemplo, se utilizará el topic con el texto 'LOGGER'

 Logger configuration MODBUS DEVICES Generic Serial Device Temperature Sensor IEC102 Meter GPS Receiver 	Server Username: Server Password: Communication mod	le: FTP SERVER		Optional. Blank if no server authentication required Optional. Blank if no server authentication required
🚖 VPN	Enabled:			Communication mode FTP enabled
IPSec Open//PN Client	FTP prot.:	FTP	~	FTP / FTPS protocol
• OpenVPN Server	FTP Server:			Destination FTP Server. Example: ftp.mydomain.com
• Zeroner	FTP port:	21		FTP server port. Default 21
Other AT Command	FTP Path:			FTP path. Example: /dev/plcs/
 DynDns 	FTP Username:			FTP Username
 Private DynDns Sms control 	FTP Password:			FTP Password
Periodic Autoreset Time Servers	FTP File Period:	day	~	FTP File Period (one file every minute, hour, day)
Remote Console				
SnmpTacacs+	Communication mod	le: MQTT		
 Mqtt 	Enabled:			Communication mode MQTT enabled
• Http / Https • User Permissions	MQTT Topic	LOGGER		MQTT Topic. Example: [IMEI]/logger
 Passwords Web UI CA Certificates 				Note: Other>MQTT menu must be configured

Debe pulsarse el botón "SAVE CONFIG" para guardar la configuración del Logger.

8. Configuración MQTT

Dado que los datos se enviarán a un broker MQTT, es necesario configurar previamente la conexión con dicho broker. La configuración se realiza a través del menú 'Other > MQTT'. En este caso, se están configurando los datos básicos



Al finalizar la configuración debe pulsarse el botón "SAVE CONFIG" para guardar la configuración de mqtt

9. Configuración del servidor de hora NTP

Los registros modbus leídos por el router Titan se almacenarán en el datalogger interno añadiendo un timestamp con la hora del propio router. Por ello resulta interesante configurar un servidor de hora para que la hora del router Titan será siempre la correcta y consecuentemente el timestamp también lo sea. La configuración de los servidores de hora se realiza desde el menú de configuración: "Other > Time servers"

Status			
• Basic Settings	Enabled:		Enable NTP
 Keep Online 	NTP Server 1:	time1.google.com	IP or DNS address
Basic Settings	NTP Server 1 port:	123	UDP port. Default 123
• DHCP Server	NTP Server 2:	time2.google.com	IP or DNS address
🖢 Wifi	NTP Server 2 port:	123	UDP port. Default 123
• Basic Settings	Time zone:	UTC 🗸	Select the timezone
• DHCP Server	Current Time:	02-10-2023 16:10:43	Current date & time of the system
Firewall			
• Authorized IPs			
• MAC Filter	SAVE CONFIG		
Routes	CAN'E CONTROL		

Al finalizar la configuración debe pulsarse el botón "SAVE CONFIG" para guardarla.

10. Configuración de la sección Mobile

Por último, se debe configurar la sección "Mobile" (en el menú "Mobile -> Basic Settings"), donde se indicarán los parámetros de la tarjeta SIM o SIMs que utilizará el router Titan. En este ejemplo, solo se utilizará la SIM número 1. Una vez que se complete la configuración de esta sección, como es habitual, se debe hacer clic en el botón 'SAVE CONFIG'.



11. Probando el ejemplo.

Finalmente, solo queda reiniciar el router Titan para que la nueva configuración entre en funcionamiento. El reinicio puede realizarse a través del menú 'Other -> Reboot'. Después de reiniciar, se puede acceder a la página de configuración de Modbus Expert en el menú 'External Devices -> Modbus Devices'. La mejor forma de verificar que todo funciona correctamente es hacer clic en el botón 'VIEW LOG'.



En la pantalla de log pueden visualizarse las tramas modbus pregunta/respuesta

\mathbf{W}	Webdyn Sefflexitron group	n"
🔶 Mohile	Z-Other > Log Modbus Expert	
Mobile		
Status	***** 03/10/2023 11:35:34> Modbus: getModBus - modbus frame sent: 01 03 75 30 00 02 de 08	
• Basic Settings	***** 03/10/2023 11:35:34> Modbus: getModBus - received frame: 01 03 04 01 22 01 f4 5b d2	
 Keep Online 	***** 03/10/2023 11:35:34> Modbus: getModBus - returned data: 290 500 ***** 03/10/2023 11:35:34> Modbus: getModBus - modbus frame sent: 02 03 75 30 00 02 de 3b	
	***** 03/10/2023 11:35:34> Modbus: getModBus - received frame: 02 03 04 01 2c 01 90 08 fa	
🖲 Ethernet	<pre>***** 03/10/2023 11:35:34> Modbus: getModBus - returned data: 300 400 ***** 03/10/2023 11:35:34> Modbus: getModBus - modbus frame sent: 00 00 00 00 00 00 01 03 7d 7a 00 02</pre>	
 Basic Settings 	***** 03/10/2023 11:35:34> Modbus: getModBus - received frame: 00 00 00 00 00 07 01 03 04 43 16 00 00	
 DHCP Server 	***** 03/10/2023 11:35:34> Modbus: getModBus - returned data: 17174 0 ***** 03/10/2023 11:35:34> Modbus: setModBus - sent frame: 00 00 00 00 00 06 01 05 27 10 00 00	
	***** 03/10/2023 11:35:34> Modbus: setModBus - received frame: 00 00 00 00 00 06 01 05 27 10 00 00	
🖢 Wifi	***** 03/10/2023 11:35:34> Modbus: setModBus - sent frame: 00 00 00 00 00 00 01 05 27 11 ff 00 ***** 03/10/2023 11:35:34> Modbus: setModBus - received frame: 00 00 00 00 00 06 01 05 27 11 ff 00	
 Basic Settings 	***** 03/10/2023 11:35:34> Modbus: getModBus - modbus frame sent: 01 03 75 30 00 02 de 08	
 DHCP Server 	***** 03/10/2023 11:35:34> Modbus: getModBus - received frame: 01 03 04 01 22 01 f4 5b d2 ***** 03/10/2023 11:35:34> Modbus: getModBus - returned data: 290 500	
	***** 03/10/2023 11:35:34> Modbus: getModBus - modbus frame sent: 02 03 75 30 00 02 de 3b	
Firewall	***** 03/10/2023 11:35:34> Modbus: getModbus - received frame: 02 03 04 01 2C 01 90 08 fa ***** 03/10/2023 11:35:34> Modbus: getModBus - returned data: 300 400	
NAT	***** 03/10/2023 11:35:34> Modbus: getModBus - modbus frame sent: 00 00 00 00 00 00 01 03 7d 7a 00 02	
 Authorized IPs 	***** 03/10/2023 11:35:34> Modbus: getModBus - received frame: 00 00 00 00 00 00 01 03 04 43 16 00 00 00 00 ****** 03/10/2023 11:35:34> Modbus: getModBus - returned data: 17174 0	
 MAC Filter 	***** 03/10/2023 11:35:34> Modbus: setModBus - sent frame: 00 00 00 00 00 06 01 05 27 10 00 00	
• Routes	***** 03/10/2023 11:35:35> Modulus: setModBus - received frame: 00 00 00 00 00 00 00 00 27 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	
		-
Serial Settings		1.
Serial Port1-RS232		
Serial Port2-RS485		
SSI Certificates		
External Devices	REFRESH LOG RETURN TO MODBUS PAGE	

También, si todo es correcto, se pueden verificar las tramas MQTT que llegan al Topic Logger, como se muestra en el siguiente ejemplo:

Connection			connected	\approx
Publish		\$	Subscriptions	~
Topic Message	QoS Retain	Publish	Add New Topic Subsc Oos: 1 LOGGER	ription X
Messages		*		
2023-10-03 13:37:03 Topic: LOGGER {"IMEI"."865583042283167", "TYPE"." 03T11:37:002", "P": "TITAN", "ID": "Devi [{"R":30000, "V":"30.0", "N": "Temperatu {"R":30001, "V":"40.0", "N": "Humidity",	Cos: 1 MODB2", "TS":"2023-10- ce2", "A":"2", "data": irre", "M":"3", "U":"Celsius" M":"3", "U":"%", "S":"OK"}	,"S":"OK"},]}		
2023-10-03 13:37:03 Topic: LOGGER {"IMEI":"865583042283167","TYPE":' 03T11:37:002","P":"TITAN","ID":"Devi [{"R":30000,"V":"29.0","N":"Temperatu {"R":30001,"V":"50.0","N":"Humidity",	Cos: 1 MODB2", "TS":"2023-10 ce1", "A":"1", "data": ırre", "M":"3", "U":"Celsius" M":"3", "U":"%", "S":"OK"}	,"S":"OK"},]}		

La descripción del JSON sería la siguiente:

{"IMEI":"865583042283167","TYPE":"MODB2","TS":"2023-10-03T11:46:00Z"," P":"TITAN","ID":"Device2","A":"2","data":[{"R":30000,"V":"30.0","N":"Temperature-","M":"3","U":"Celsius","S":"0K"},{"R":30001,"V":"40.0","N":"Humidity","M":"3","U":"%","S":"0K"}]}

Donde:

- IMEI: imei del router
- TYPE: tipo de trama
- TS: timestamp de cuando se leyeron los registros modbus
- P: Campo "ID" de la sección de configuración "Logger"
- ID: Campo "ID" de la sección de dispositivo Modbus
- A: Dirección modbus del dispositivo
- R: Dirección del registro
- V: Valor del registro
- N: Nombre del registro
- M: Modo del registro (2: valor instantáneo, 3: valor medio, 4: valor máx, 5: valor mín)
- U: Unidades
- S: Status de la lectura (OK: lectura correcta, ERR: lectura incorrecta)

12. Otras consideraciones

a) Si se necesita cambiar o modificar en algún momento la configuración de registros de algún dispositivo modbus, no será necesario reiniciar el router Titan de forma completa para que éste tome la nueva configuración. Bastará con pulsar el botón "RESTART MODBUS SERVICE". Esta acción cargará de nuevo la configuración de todos los dispositivos y reinicará el servicio modbus expert (siempre que éste estiviera ya iniciado).



b) Si se necesita deshabilitar la lectura de algún dispositivo modbus (por ejemplo por mal funcionamiento o para facilitar el correcto funcionamiento de otros dispositivos de forma más ágil, basta con establecer un "0" es su cambio "Address".

 Mobile Status Basic Settings 	External Devic	es 🕨 ModBus Expert 🖡	> Device
• Keep Online	Name:	Device1	Device Name
🔶 Ethernet	Template Brand:	ExpertSensor	From original template (non-editable)
 Basic Settings DHCP Server 	Template Model:	STH_11778	From original template (non-editable)
	Address:	0	RTU or IP@ID:POR ^F (0=disabled)
 Wifi Basic Settings DHCP Server 	Period:	1 🗸	Data will be saved each period (minutes)
🔶 Firewall	SAVE DEVICE DELETE DEVICE RETURN TO MODBUS PAGE		

¿Más dudas?

Escríbenos tus consultas a iotsupport@mtxm2m.com